

# キルトジャパン

針休めの針仕事 2016年1月号 新春 164号

パタパタカードケース

笹倉幸子

●用意するもの (基本1点分) ●


- 外側…11×14cm2枚
- 内側…11×14cm2枚
- ポケット…7×13cm
- 厚紙…7×10cm4枚
- 薄地キルト綿…7×10cm2枚
- 幅1.5cmジャバラテープ12cm
- 幅0.5cmゴムテープ50cm
- 布用ボンド
- でき上がり寸法 10×7cm




撮影/宮下昭徳  
スタイリスト/井上輝美  
イラスト/小池百合穂

\*単位は cm


1 裏を上にした内側・外側布に角を丸くした厚紙を重ねます。外側布のみに裁ち切りにカットした薄地キルト綿を間にはさみます。





2 厚紙を内側、外側布でくるんでしわが出ないように布用ボンドできれいに貼ります。各2枚作ります。




3 内側2枚を横に並べて図のようにゴムテープを渡して裏側で接着します。ゴムテープはあまり引っ張りすぎないように気をつけましょう。



4 外側の1枚にポケットを作ります。ポケット用布の端0.5cmを内側に折り、ポケット重ね位置に合わせて外側をくるんで裏へ折り込みます。



5 外側とポケットの折り代を裏側へ折り込み三辺を接着します。




# キルトジャパン

針休めの針仕事 2016年1月号 新春 164号


パタパタカードケース

笹倉幸子


6 ジャバラテープやリボンをポケット入れ口に貼って飾ります。



7 内側と外側をそれぞれ外表に合わせて接着します。



8 接着剤が乾いて固定するまでクリップではさんでおきます。



あら、不思議？



1 閉じているカードケースの左側を開きます。左側にカードがはさまっているのが分かります。

2 カードがはさまっている左端をパタンと閉じます。

3 左端を右側へパタンと見開きに開きます。



4 カードが瞬間移動？ 左側にはさんであったカードの位置が右側に。不思議ですね。